

HSC-I 环保数采仪 使用说明书

锦州华冠环境科技实业股份有限公司

V1.1版

前言

尊敬的用户:

欢迎您使用本公司为您提供的环保数采仪(以下简称数采仪) 及使用说明书。

本说明书是关于设备的功能、设置、安装、接线方法、操作 方法以及故障处理等方面的说明。在操作之前请仔细阅读本说明 书,以便正确使用。

当您在使用我公司产品时,如果发现产品有异常或者对我公司产品有疑问时,请您在第一时间与售后工作人员联系,我们会 在最短的时间内为您解决问题。

为方便您的使用,建议您按照如下流程操作:

1、开箱检查外观,并根据配货清单检查配件是否完整。

2、如果发现外观及配件异常,请您及时将异常情况以电话 或者邮件的形式通知售后工作人员,我公司以最快的速度和最合 适的方法给您处理。

3、上电运行检查数采仪各项功能是否正常。如果发现数采 仪各项功能有异常,请您将现象(打印消息截图、照片等)记录, 与我公司确认问题。

请将本说明书妥善保存,以便随时翻阅和操作时参考。

1

目录

1 概述

	1.1 产品用途 3
	1.2 工作原理
	1.3 产品特点 5
	1.4 性能指标 5
2	产品外观
	2.1 主面板
	2.2 无线模块
	2.3 输入输出接口
3	产品设置说明
	3.1 开机界面
	3.2 系统登录 10
	3.3 上报设置 11
	3.4 通道设置 15
	0.4 远追议直 13 2 5 维拍设置 19
	5.5 维护 以直 10 2.6 中口 沿罢
	3.0 中口以直
	3.7 囚丁能直
	3.8 土动上传
	3.9 数据查询
	3.10 实时数据
	3.11 实时图表
	3.12 站点信息
	3.13 通讯测试
	3.14 重新建库 32
4	维护检查方法 32
5	常见故障处理
6	数据状态标记说明

1 概述

1.1 产品用途

此款产品可与国家环境监理系统相兼容,实现污染物的实时监测、数 据采集、数据查询与数据上传功能。本系统基于 WINCE 架构,与上位机通 讯可采用 GPRS、以太网等多种方式传输,速度快、稳定性强,并对各种通 讯方式作了相应的设置,可兼容性强。

此款产品广泛应用于废水、废气的污染源排放口,以及重金属水质在 线监测等领域,如发电、热电、冶金钢铁、水泥建筑、垃圾焚烧、脱硫脱 硝、烟草、造纸等排污企业,及饮用水水源地、河流、湖泊、水库、自来 水厂、污水处理厂等重金属水质监测站,为环保局提供可靠、有效、完整 的数据资料。

1.2 工作原理

数采仪通过数字通道、模拟通道、开关量通道采集监测仪表的监测数 据、状态等信息,然后通过传输网络将数据、状态传输至上级环保平台; 上级环保平台通过传输网络发送控制命令,数采仪根据命令控制监测仪表 工作。(图1)



图 1

1.3 产品特点

- 7 寸真彩 TFT 液晶触摸显示屏。
- 内置 wince 操作系统,具有强大的网络功能。
- GPRS/CDMA/有线网络传输支持多中心传送。
- 产品模块化设计:系统分为主控显示单元、无线传输模块、电源
 管理单元、接线单元等,方便第三方运维公司运营维护管理。
- 丰富的接口: USB、RS232、RS485、RJ45接口;模拟量、开关量、 数字量接口。

1.4 性能指标

本产品的主要性能参数指标见表1。

项目	指标
通讯协议	符合 HJ/T 212 要求
采集误差	≪0.1%
系统时间计时误差	$\pm 0.05\%$
存储容量	14400条以上
平均无故障运行时间	1440h 以上
绝缘阻抗	20M Ω 以上
电源电压	220 V \pm 10%
电源频率	50 Hz \pm 1%
相对湿度	90%以下
环境温度	0° C $\sim 40^{\circ}$ C
极限温度	$-10^{\circ}\mathrm{C} \sim 50^{\circ}\mathrm{C}$

表1

2 产品外观

2.1 主面板



图 2



2.2 无线模块

2.2.1 示意图



图 3

2.2.2 指示灯说明

数采在未设置时 DTU 不亮,处于未通电状态。在数采设置完成后,插 入流量卡,重启启动数采仪后观察指示灯:PWR 常亮、WORK 闪烁、4G 灯(3G+2G 灯)点亮、信号灯全亮代表信号良好(表 2)

名称	说明
Power	上电后长亮
Work	路由器启动后,每隔 1s 闪烁一次
2G 指示灯	工作在 2G 时亮起
3G 指示灯	工作在 3G 时亮起
信号强度 1-3	信号强度指示灯亮起的灯越多, 信号越强

表 2

9 华冠环科

2.3 输入输出接口



图 4

8

3 产品设置说明

3.1 开机界面

上电开机后,数采仪显示开机界面一(图5)。



图 5



在图 5 上将左侧图标栏向上滑动,可显示开机界面二(图 6)。

图 6

设置顺序:设置数采仪的时候,请按照(上报设置 --通道设置--维护设置--串口设置)顺序设置。

3.2 系统登录

在图 5 上点击"系统登录",出现系统登录界面(图 7)。

系统登录	Mar		ൟ൮ഁൔ	
数据查询		登录用户:	系统管理员 ····································	
上报设置		登录密码:	<i>系统管理员</i> 主比制人密码	
		 ✓ 登录 		
(1) 维护设置	空时教促	守時間主	让占信 自	通知測试

图 7

登录用户及登录密码分为:

系统操作员:功能为数据查询和报表打印,密码为1234。

系统管理员:功能为设置数采各项参数,密码默认为 huaguan。管理员密码可在维护设置中设置。

第一次使用需要登录系统管理员对数采进行设置。

3.3 上报设置

在图 5 上点击"上报设置",出现"上报参数"界面(图 8);在图 8 上点击"IP 及协议选择",出现"IP 及协议选择"界面(图 9)。

3.3.1 "上报参数"界面



图 8

分项说明:

设备标识MN【2017】	设备标识MN【2005】	
输入2017版MN值(24位)	输入2005版MN值 (14位)	

按照平台协议设置 MN, MN 为环保部门提供,具有唯一性。按照 平台协议填写对应的 MN,另外一个框填写对应位数的任意数值占位即 可。

9 华冠环科

	示约6编	HH LOIN	-
[
in.			

选择对应现场的系统编码。现场的烟气选 31, 污水选 32。

传输密码	
输入传输密码值	

传输密码为环保部门规定的传输协议的密码,根据环保部门的要求设置,没有特意提及的时候,一般默认为123456。

实时上报	间隔	
输入实时上报间隔	(秒)	

实时数据上传到环保平台的时间间隔,一般设置为(15~60)s 之间。

历史数据分钟记录的上传间隔,可以根据平台要求自行设定,一般设置为10 min。

数据超时间隔
输入数据超时间隔(可默认5秒)

通讯超时时,重复发送数据的间隔。数据发送后,再次发送本条数据的间隔。可设置为(5~60)s之间。

9 华冠环科

_	超时重发次数
输入数	如据超时重发次数

通讯超时重新尝试发送数据的次数。可以设置 0~2,0 为不重新 发送。服务器无应答时,相当于每条数据重发次数。

● □ 上传实时数据 □ 上传分钟数据 □ 上传小时数据 □ 上传日数据 数据上报项目,根据上级环保部门要求选择。

□□上传过程信息 □□ 不响应服务器		上传过程信息	一 不响应服务器调用
--------------------	--	--------	------------

特殊工况下选择项目,一般情况不要选择。



平台不发送时间校准命令时,由数采主动发送时间校准请求,服 务器应答校准数采时间,需要平台协议支持。

3.3.2 "IP 及协议选择"界面

【服务器不支持应答勿选补传数据 上位机IP1: 端口1:	时需应答。服务器不到 IP1协议选择:	支持应答选断线补传相当于次日重传本日数据。】
上报主机的IP地址(主机端口)	HJ212-2017国标	OFF IP1上报 OFF 断线补传
上位机IP2 : 端口2 :	IP2协议选择:	OFF IP1补传数据时需应答。
上报主机IP地址… 主机端口	HJ212-2017国标	OFF IP2上报 OFF 断线补传
上位机IP3 : 端口3 :	IP3协议选择:	OFF IP2补传数据时需应答。
[上报主机IP地址]0		OFF IP3上报 OFF 断线补传
上位机IP4:端口4:	IP4协议选择:	OFF IP3补传数据时需应答。
上报主机IP地址… 0		▼ OFF IP4上报 OFF 断线补传
		OFF IP4补传数据时需应答。
愛显示输入面板	入面板	🔷 保存 🔰 返回

图 9

分项说明:

上位机IP1:	上报主机的IP地址…
上位机端口1:	上报主机的端口

上位机 IP 和端口:为上传环保平台的 IP 和端口,由上级环保部 门提供。

IP1协议选择: (HJ212-2017国标	
------------	--------------	--

选择环保平台要求的上传协议,根据环保平台协议自行选择,协议一致才能保证数据正常传输有效。

OFF	使用IP1上报数据
-----	-----------

传输功能启用开关, ON 为开启传输, OFF 为关闭传输。

3.4 通道设置

在图 5 上点击"通道设置",出现"采集参数"设置界面(图 10); 在图 10 上点击"通道参数",出现"通道参数"设置界面(图 11)。

3.4.1 "采集参数"设置界面

采集参数	通道参数	烟尘
		二氧化硫
<u> <u> </u> <u></u></u>		氮氧化物
ALL .		
采集协议选择	设备ID	
HG模拟量输入	1)
信旦酒	信只易地址	
	旧马重地址	
HG米集卡	1	
自定义此协议站号地址		
Q		
🔽 是否累计Cou 🔲 是否折算	一 是否上传 🗍 上传过程信息	Ú .
显示输入面板 「前隐藏输入面板 」	🔀 删除 🔗 保有	7 🤨 返回
	图 10	

分项说明:

THE MARKET I	12175
烟尘	

上报设置选择好"**系统编码 ST"**以后,可在这里选择需要添加的 污染物因子。



数采仪污染物信号接入协议选择,根据仪器协议选择,如接入模 拟量信号选 HG 模拟量输入。

9 华冠环科

	信号源	
HG采	₩.F.	

选择信号接入的接口,分为 HG 采集卡或 485 通讯(除接入 485 外全部选择 HG 采集卡)。

设备ID	
	自定义此协议站号地址

配合自定义协议站号地址使用,前端仪表的地址,根据仪表地址 填写。

无地址填写1。

	信号量地址	<u>ال</u>
•	L	

为通道地址。模拟量接入地址为1~16;数字量接入地址任意填写,不重复即可。

□ 是否累计Cou □ 是否折算 □ 是否上传 □ 上传过程信息

是否累计 Cou: 污染物历史数据是否需要累计,不选为不需要累 计。

是否折算: 污染物是否需要折算数据,不选为不需要折算。

是否上传: 污染物是否上传到环保平台,不选为此参数不需要上传。

上传过程信息:支持平台动态管控命令,平台需要过程信息时选 中,需要平台有命令返回信息。 HSC-I 环保数采仪 使用说明书



3.4.2 "通道参数"设置界面

采集参数	通道参数	未设置通道
监测因子名称	监测单位	
低量程	高量程	
斜率A值	截距B值	
报警值	小数点精度	
2005版因子编码	2017版因子编码	
愛 显示输入面板	▶ 删除 ◆ 保存	U 返回

图 11

分项说明:

血肉牛豆
毫克/立方米

会根据采集参数页面设置的污染物显示。

 低量程	高量程
0	100

污染物的量程值根据联网申请表填写。

斜率A值	截距B值
1	0

斜率截距,参与污染物数据计算的参数,其中"线性修正"公式为: AX+B。常规设置 A=1,B=0。输入电流范围与量程直接匹配,不做任何修正,仅在工况误差较大修正且需备案说明。B为截距修正,A 为线性修正。V2023.4.15A之后版本此项仅对模拟量有效。



根据现场实际情况设置即可,无报警需求把报警值设为量程上限。



2005版因子编码	2017版因子编码
01	a34013

因子编码,用于上传环保平台的污染物代码,取于国标 212 协议。 有自定义项目时可以在因子配置里面添加或修改。

3.5 维护设置

在图 5 上点击"维护设置",出现"维护参数"界面(图 12);在图 12 上分别点击"烟气参数"、"测量公式"、"可选项目",分别出现图 13、图 14、图 15 界面。

3.5.1 维护参数

维护参数	烟气参数	测量公式	可选项目	
系经 输入系统维护	充维护人 冲人	维护密码 输入管理员维护密码		
系统	安装时间 时间…	系统安装地点 输入系统安装地点		
分钟存作 1	褚间隔(分)	实时采集间隔(秒) 输入实时采集间隔(秒)…		
清除	异常日志	通讯超时(秒):	超时间隔	
10000000000000000000000000000000000000	意識输入面板	🔷 保存	↓ 返回	

图 12

分项说明:

系统维护人	维护密码	
输入系统维护人	输入管理员维护密码	
系统安装时间	系统安装地点	

根据厂家情况设置,无须设置时为空。

	分钟存储间隔	(分)
•	1	•

分钟历史记录的存储间隔,可根据上级环保部门要求设置时间。 一般根据平台要求设置为1或10。

采集间	目隔	(秒)	
	采集间	采集间隔	采集间隔(秒)

采集间隔,为实时数据采集变化的间隔。可默认 5 秒采集,特殊 工况可在 3~15 之间选择。

•	通讯超时(秒)	:	超时间隔	
•			2	

为通讯超时重启的时间间隔。配合可选项目中的通讯超时重启使用。例:通讯超时开关打开时,设置为 300 秒,超过 300 秒未通讯成功,数采仪自动重启。一般设置为 300 以内即可。

3.5.2 烟气参数

维护参数	烟气参数	测量公式	可选项目
烟道面积	?(平米)	折算系数 1.3	<u>x</u>
本地大 101.325	大气压力	皮托管系 0.83	数
速度	场系数		
OFF	启用标况数据		
*本地大气压力测 一型 显示输入面板	量单位请与压力通道单位设置	—致为Kpa 	じ 返回

图 13

此界面所有项目,必须依据环保联网申请表填写,影响数据计算的真 实性。

3.5.3 测量公式

维护参数	烟气参数	测量公式	可选项目			
 新算值由过量空气系数计算 						
	◎ 折算值由基准含氧量计算					
	③折算值不计算=实测值【特殊工况选择】					
□ 干湿氧法计算湿度						
▶ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □						

图 14

根据当地环保局要求的检测方法设置对应的计算方法。计算方法不对 应会导致数据不一致。

3.5.4 可选项目

维护参数	烟气参数	测量公式	可选项目
ON通讯异常是否	重启复位	OFF 是否允许超量程数据	
OFF 支持实时数据	存储	OFF 简化分钟数据查询	
OFF 污水项目使用	图HJ356_2019标准	OFF废气流量分钟基础数据	存储,按小时平均值统计
✓显示输入面板	意識输入面板	🔷 保存	🤳 返回
	T.	7 1 -	

图 15

分项说明:

OFF 通讯异常是否重启复位

配合通讯超时间隔使用,打开为超过间隔重启。

OFF 是否允许超量程数据

打开为显示超量程数据。按上级环保部门要求进行选择。例:模 拟量低于 4mA 会出现负值。数据过大会显示超出量程数值。

OFF 支持实时数据存储

打开后会存储实时数据,存储间隔为1分钟。**V2023 以前版本,** 此项打开后需要重新保存各项目的通道设置。

9 华冠环科

OFF 简化分钟数据查询

简化分钟数据查询。未打开会显示污染物数据的最大最小平均值, 打开后显示改变为数据的实时值和折算值。

OFF 污水项目使用HJ356_2019标准

打开后污水项目会执行 HJ356-2019 标准。

E OFF废气流量分钟基础数据存储,按小时平均值统计

此项未打开废气流量的分钟数据存储此分钟内的累计值,小时数 据流量以分钟累计和计算。如打开此项,则分钟存储流量小时平均值, 小时数据则按分钟的平均值计算烟气流量。

3.6 串口设置

在图 6 上点击"串口设置"界面(图 16)。

RS232串口设置						
端口号	输入端口	输出端口	端口配凿		端口协议	
COM1			9600,8,1,n			
COM2			115200,8,1,n			
COM4			9600,8,1,n			
COM3		RS485设置		输入端口	信号校准设置	通道协议设置
输入端口	端口配置	已用端	口协议列表	-	HG采集卡端	口设置
	9600,8,1,n			协议列表		
OFF 使用外置开关量模块获取数据标识【接法: 1.校准信号2维护信号.3.故障信号4.停运信号】						
OFF HJ212协议输入源免CRC校验						
妤 显示	📂 显示输入血板 🎁 陰藏输入血板 🔗 保存 🚺 返回					

图 16

分项说明:

COM4

•	串口斩	行入输出	选项
	COM3		RS485设置
	输入端口	號口配置	已用端口协议列表

	输入端口	靖口配置	已用端口协议列表	
		9600,8,1,n		185 接入信号时选择
	COM2	▼ HG采集	卡端口设置	
	协议列表	HG模拟量输。	ſ	言号接入为 232 或者模拟量时选
择,	波特率	115200		
業ロ号	输入端口	输出端口	端口配置	端口协议
COM1			9600,8,1,n	
COM2	п	п	115200,8,1,n	

Π

9600,8,1,n

此处正常使用情况不需要设置

OF使用外置开关量模块获取数据标识【接法:1.校准信号2.停运信号3.维护信号4.故障信号】

使用外置开关量模块获取数据标识【接法: 1. 校准信号 2 维护信号. 3. 故障信号 4. 停运信号】

模拟量接入数据,配置 7060 开关量模块取标识时打开。模块按 信号顺序分别接入校准,维护,故障,停运等信号,只影响模拟量信 号源的数据(采集板,6160,7017等)。

标记信号的优先级顺序以低到高为:校准,维护,故障,停运。 标明现阶段模拟量信号的运行状态为无效数据,不参与统计。

```
OFF HJ212协议输入源免CRC校验
```

打开后协议为免 CRC 校验。确保校验不一致的数据正常显示。标准协议校验时此选项不开。

通道协议设置

可以单独设置某个通道为 232 通讯的 MODBUS 协议,通常情况不需要设置点击保存即可。



信号校准设置

用于校准模拟量信号精度,需要用 4mA 和 20mA 信号校准

信号采集板校	2進	
<u>通道1</u> 通道2 通道3	● 电流校准 ○ 电压校准	
通道4 通道5 通道6	第一次校准[4mA]	
通道7 通道8 通道9 逐道10	第二次校准[20mA]	
通道10 通道11 通道12 诵道13	校准结束	
通道14 通道15 通道16	电流值	
	结束退出	

1、选择需要校准的通道。

 2、选择需要校准的模拟量信号(电流或电压,校准电压时需要把接口旁 边的黑色跳线拔掉)。

3、输入 4mA 模拟量信号(电压校准为 1V),点击第一次校准。(屏幕上会显示 >1611 表示校准命令执行成功)

4、输入 20mA 模拟量信号(电压校准为 5V),点击第二次校准。(屏幕上 会显示 >1612 表示校准命令执行成功)

5、点击校准结束(屏幕会显示 >1613 表示校准完成)

6、点击电流值选项会出现当前模拟量的实时值,

例如:

>13+04.000+05.000+06.000+07.000+08.000+09.000+10.000+10.000+00.

000+00.000+00.000+00.000+00.000+00.000+00.000+00.000

模拟量1通道电流值为4mA,模拟量2通道电流值为5mA,依次类推。

3.7 因子配置

监测因子名称		监测单位		~	小数点精度	
输入监测因子名称		输入监测单位		输入小数点精度		
国标2005版编码		国标2017版编码		_	系统编码【ST】	
输入国标2005版编码		输入国标2017版编码			31大气环境污染源	
监测因子名称	测量单位	小数点精度	HJ212-2005监测	HJ2	12-2017监测	系统编码 ▲
烟尘	毫克/立方米	0	01	a34	013	31大气环境
二氧化硫	毫克/立方米	2	02	a21	026	31大气环境
氮氧化物	毫克/立方米	1	03	a21	002	31大气环境
烟气流速	米/秒	2	S02	a01	011	31大气环境
氧气含量	%	1	S01	a19	001	31大气环境
烟气温度	摄氏度	1	S03	a01	012	31大气环境
烟气压力	千帕	3	S08	a01	013	31大气环境
烟气湿度	%	1	S05	a01	014	31大气环境
一氧化碳	毫克/立方米	3	04	a21	005	31大气环境
硫化氢	毫克/立方米	2	05	a21	028	31大气环境
氟化物	毫克/立方米	3	06	a21	018	31大气环境 💌
•					1.60	
梦 显示输入面板		輸入面板	🖗 重建表 🔰	別除	♦ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	し返回

在图 6 上点击"因子配置",出现监测因子配置界面(图 17)。

为了方便嵌入式系统的输入与避免输入错误。系统预置了国标 212 通 讯标准中的监测因子库,提供了监测因子配置功能。包括监测因子名称, 监测单位,小数点精度,系统编码,与不同协议里的监测因子编码等。大 大减少了输入工作量与可能造成的输入错误。也可以后期根据不同情况, 自行添加定义新的监测因子。在通道设置等操作时直接智能选择使用而不 必再次输入。

图 17

3.8 主动上传

在图 6 上点击"主动上传",出现上传设置界面(图 18)。



图 18

手动补传数据功能,手动补传因网络问题平台缺失数据。建议一次补 传数据时间不要太长。

3.9 数据查询



在图 5 上点击"数据查询",出现数据查询界面(图 19)。

图 19

系统提供了历史数据查询与系统启停查询功能。

选择好查询内容,然后选择查询的起始日期和终止日期,点击确定就 会在下面出现各个参数详细的历史数据。数据查询支持分钟数据,小时数 据与日数据各监测因子的数据查询与系统启停时间查询功能,支持数据导 出(图 20)。

				双语兰问			101 / Str 44 Str	-
	采集时间	烟尘最小值	烟尘平均值	烟尘最大值	烟尘排放量	四至 加 昇 最	四王	加主
1	2019-09-03 14:00:00	-18.0	-18.0	-18.0	9.83	-8.0	-8.0	-8.0
2	2019-09-03 14:01:00	-18.0	-18.0	-18.0	9,83	-8.0	-8.0	-8.0
3	2019-09-03 14:02:00	-18.0	-18.0	-18.0	9.83	-8.0	-8.0	-8.0
4	2019-09-03 14:03:00	-18.0	-18.0	-18.0	9,83	-8.0	-8.0	-8.0
5	2019-09-03 14:04:00	-18.0	-18.0	-18.0	9.83	-8.0	-8.0	-8.0
6	2019-09-03 14:05:00	-18.0	-18.0	-18.0	9.83	-8.0	-8.0	-8.0
7	2019-09-03 14:06:00	-18.0	-18.0	-18.0	9.83	-8.0	-8.0	-8.0
8	2019-09-03 14:07:00	-18.0	-18.0	-18.0	9.83	-8.0	-8.0	-8.0
9	2019-09-03 14:08:00	-18.0	-18.0	-18.0	9.83	-8.0	-8.0	-8.0
10	2019-09-03 14:09:00	-18.0	-18.0	-18.0	9.83	-8.0	-8.0	-8.0
11	2019-09-03 14:10:00	-18.0	-18.0	-18.0	9.83	-8.0	-8.0	-8.0
12	2019-09-03 14:11:00	-18.0	-18.0	-18.0	9.83	-8.0	-8.0	-8.0
13	2019-09-03 14:12:00	-18.0	-18.0	-18.0	9.83	-8.0	-8.0	-8.0
14	2019-09-03 14:13:00	-18.0	-18.0	-18.0	9.83	-8.0	-8.0	-8.0
15	2019-09-03 14:14:00	-18.0	-18.0	-18.0	9.83	-8.0	-8.0	-8.0
•	J	1		1				
	2 向前翔五	3 南后彩	西 25	一志協、両板	一個商業編	い雨板	记录条数·[5	61 1/4
	「同則翻贝			加加入面放	Res and the		The second second	0] 1/4
記	始: 2019-09	-03 14:00	1 + 000					
-				数据 🚺	● 鱼 询	い いち いうしょう いっち いうしょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう	● 返	

图 20

3.10 实时数据

在图 5/图 6 上点击"实时数据",出现实时数据界面(图 21),显示污染物实时数据点击污染物会显示污染物参数。

- Cas	污水		135 升/秒	€ 超限
串口设置	色度		85 [色]度	● 正常
	溶解氧 低 线性A值:1 毒	〔量程:0 〕距B值:0	高量程:100 2005版ID:	6160模块通讯1# 2017版ID:w01009
因子配置	化学需氧量	Ē	25 毫克/升	● 正常
重新建库	pH值		7.75 无量纲	●正常
主动上传				
系统退出	实时数据	实时图表	站点信息	通讯测试



3.11 实时图表

在图 5/图 6 上点击"实时图表",出现实时图表界面(图 22),可以显示监测因子的实时曲线。



图 22

3.12 站点信息

在图 5/图 6上点击"站点信息",出现"相关参数"界面(图 23),显示相关计算公式与辅助的一些参数如 MN 号,系统编码,常用的一些系数等。在图 23 上点击"相关公式",出现"相关公式"界面(图 24),显示计算数据用的相关公式。

	相关	参数	相关	公式				
X (1) X	HSC-I 环保数采仪 V2022							
		系统编码	[ST] 20	22-2-28 12:39:19				
]					
数据查询	设备标识N	IN [2017]	设备标识MI	N [2005]				
]						
上报设置								
		初始化正常,	开始工作。					
	上传实时数据	上传分钟数据	上传小时数据	□ 上传日数据				
维护设直 12:39:1 <u>9</u>	实时数据	实时图表	站点信息	通讯测试				
		図の						

图 :	23
-----	----

	相关	参数	相关公式		
				Design by ljshell	
系统汪销	标况浓度计算公式	【工况浓度×((273+烟气温	揾度)÷273)×(101325÷(当	地大气压+静压))	
	折算浓度计算公式	以基准含量量为基准:			
数据查询		标况值×(21-基准含氧	量)÷(21-实 <mark>测</mark> 含氧量)		
		【 标况值×(21÷(21-实)	. 则含氧量))÷空气过量剩	兵数	
上报设置	المراجع المحاد الم				
	标态流量计算公式	标态流量公式: 实测流量×(273÷(273+)	因气温度))×((当地大气压·	+静压)÷标准大气压)*(1	
通道设置		排放速率公式:			
		标况浓度×标态流量			
维护设置	实时数据	实时图表	站点信息	通讯测试	



通讯测试 3.13

在图 5/图 6 上点击"通讯测试",出现通讯测试界面(图 25)。



分项说明:

COM1: COM2: COM3: COM4: TCP1: TCP2:

显示各串口和以太网口的工作状态,黑色为未使用,红色为故障,绿 色为正常工作。

ON 测试开关

在通讯有问题时,可在【通讯测试】选项卡中,打开测试开关。查看 输入输出的模拟量与数字量信号值,辅助解决通讯中可能出现的问题。在 必要时可点击写入通讯测试文件按钮,把通讯的字串保存在文件中,由维 护人员提供给技术支持,方便分析解决可能存在的通讯问题。

3.14 重新建库

在图 6 上点击"重新建库",实现重新建库的功能。

功能:缺少数据库时,点击会重新建立全新的空数据库,参数重新设置。

已有数据库时,点击会加入更新程序之后新加入数据库的参数,不会 影响原有数据。

4 维护检查方法

- 数采仪请选择安装在良好的使用环境下,以便数采仪的维护和延 长使用寿命。
- 禁止敲打、跌落数采仪,以免损坏内部电子结构。
- 清洁时需要断电。
- 如果数采仪不能正常工作,非专业人员禁止擅自维修。请立刻致
 电售后技术支持,由专业人员为您提供帮助解决。
- 为保证数采仪使用安全及维护方便。数采仪初始化设置正常工作
 后或定期(如每年)建议在技术人员支持下备份主数据库,以备
 在极端情况下的异常恢复时使用。

5 常见故障处理

5.1 到欢迎界面后不自动跳转到实时数据界面

故障原因:

- 1) 系统跳线 J2 在短路状态;
- 2) 数据库损坏。

处理方法:

- 1) 拔出系统跳线 J2 即可;
- 2) 备份损坏的数据库,重新初始化数据库到存储卡上。

5.2 操作软件的时候报错

故障原因:

监测系统软件损坏或根据数据出错提示给出反馈

处理方法:

提交出错信息反馈并依据客服提示进行系统文件恢复操作。

5.3 采集模块无响应或信号灯不亮

故障原因:

上报设置中 IP 地址端口号等参数设置错误或硬件故障。

处理方法:

移动天线到无遮挡位置,或检查流量卡芯片是否损坏。

5.4 非常规故障

如果出现不可能处理的问题,可以直接与公司的技术支持人员联系。

6 数据状态标记说明

CEMS分钟数据记录表和小时数据记录表的各数据组均应采用明显标 记记录系统和(或)污染源在该时段的操作情况和运行状态。一般可采用 英文字母"标记"的方式,例如:

1) 分钟数据记录表标记方法:

"P"表示电源故障, "F"表示排放源停运, "C"表示全系统校准, "M"表示维护保养, "O"表示超标标准排放, "Md"表示数据缺失, "T" 表示超测量上限, "D"表示CEMS系统故障维修。

小时数据记录表标记可在分钟数据记录表基础上,增加 新的标记。

"F"表示本小时内污染源停运状态(停炉或闷炉)大于等于45min (污染源排放异常); "T"表示本小时内污染物排放浓度平均值超过系 统测量上限(污染源排放异常、测量数据无效); "C"表示本小时内系 统处于校验、校准状态,其时间大于15min(测量数据无效); "M"表示 本小时内系统处于维护、修理状态,其时间大于15min(测量数据无效); "D"表示本小时内系统处于故障、断电状态,其时间大于15min(测量数 据无效)。

3) 数据标记优先级顺序。

标记信号的优先级顺序以低到高为:校准,维护,故障,停运。标明 现阶段模拟量信号的运行状态为无效数据,不参与统计。



锦州华冠环境科技实业股份有限公司 地址:锦州市太和区陵西南街 38 号 邮编:121013 电话:0416-3883800 3883801 传真:0416-3883997 运营服务:400-118-7590

网址: http://www.huaguan-In.com